



GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

Usura/rottura circolare al fianco

Manifestazione : usura circonferenziale del fianco e/o della gomma interna di tenuta, con eventuale distacco di un fianco.

Segnali complementari eventuali : Presenza di venature o polvere sulla gomma interna di tenuta. Degradazione circolare della gomma del fianco.
Presenza di una perforazione.

Cause possibili : Rotolamento prolungato a piatto o in elevato sottogonfiaggio.

Conseguenze : Messa fuori servizio del pneumatico.

Raccomandazioni : Ritirare il pneumatico dall'utilizzo e procedere alla sua sostituzione.

