



GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

Usura al centro

Manifestazione : Usura accentuata al centro del battistrada.

Segnali complementari eventuali : Usura simile sull'altro pneumatico dell'asse.

Cause possibili : Sovragonfiaggio o rotolamento in sottogonfiaggio a velocità elevata

Conseguenze : Usura rapida. Minore comfort . Resistenza agli urti ridotta nella zona di sommità.

Raccomandazioni : Ripristinare la corretta pressione. Smontare il pneumatico se si sono raggiunti i limiti di usura consentiti e procedere alla sua sostituzione.

